Pierwsza konfiguracja dekodera Evio ADB-2840(C)





1. Po prawidłowym podłączeniu dekodera do telewizora i zasialania na ekranie odbiornika zostanie wyświetlony ekran powitalny.



Pamiętaj! Przełączeniu telewizora na odpowiednie wejście, do którego podłączony jest dekoder (np. HDMI1, EURO1, AV). Możesz tego dokonać z pilota telewizora lub klawiszy na jego obudowie zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta telewizora.



2. Przy pierwszym uruchomieniu dekodera należy go skonfigurować, aby prawidłowo współpracował z innymi podłączonymi urządzeniami.



Potwierdzamy klawiszem **OK** na pilocie dekodera aby przejść do następnego etapu.

3. Wybież typu telewizora, do którego podłączony jest dekoder.



Panoramiczny (16:9) wszystkie telewizory z szerokim, płaskim ekranem LCD/LED.

lub

Standardowy (4:3) dla telewizy kineskopowe starszego typu.

Wybierz za pomocą strzałek przycisk Kontynuuj i potwierdź wybór klawiszem OK

4. Parametry sieci TVK

Na ekranie zostanie wyświetlona tabela :

Częstotlowość początkowa 330.000 hz Przepływność/bitrate : 6875 QAM : 256 Numer sieci :1

Po wprowadzeniu danych wybierz Kontynuuj i potwierdź klawiszem OK

5. Jeżeli dane zostały prawidłowo wprowadzone do pamięci dekodera automatycznie rozpocznie się proces wyszukiwania kanałów cyfrowych w sieci.

Sz	ukanie kanałów	
Status : 234 MHz TV : 0	Sika	5%
Radio : O	Dostateczna Dobra	Bardzo dobra
₹ 0%	Jakość	82%
	Powrót	
	<u> </u>	_

Oczekujemy na komunikat pomyślnego wyszukania dostępnych w sieci kanałów.

Nasępnie wybieramy Kontynuuj i potwierdź klawiszem OK



6. Aktualizacja oprogramowania

Jeżeli wersja oprogramowania jest aktualna wybieramy przycisk **Kontynuuj** i potwierdź klawiszem **OK**

Po zakończeniu procesu instalacji dekoder jest gotowy do pracy i rozpoczyna odtwarzanie pierwszego dostępnego kanału z listy TV.